



VERSION: 2015/05/02

前言

SSSPWM 簡介

SSSPWM 的全名 Symmetically Synchronized Sine PWM 的意義為: "載波同步式、全對稱弦波 PWM 調變法"。

由下圖(左)可以看到,經由 JPS 獨特的波型運算法,變頻器輸出的三相電壓與線間電壓都具有物理上 "左右對稱" 與 "圓點對稱" 的特殊效果;目的是完全消除低次頻(sub)諧波並降低高倍頻(super)諧波的成分。

其最終目的,不但可以減少無效的電機環流、降低電機發熱溫升、同時也達到抑制振動的最佳效果

波型對稱性實測分析圖



SSSPWM





安全預防和警告

\Lambda 注意!警告! 🔨

請注意這些貼在驅動器上或在本使用說明書內標示的 A、注意!、警告!、 A等符號!它們是用來提醒您, 避免錯誤的操作而可能對人體產生危險,或損壞驅動器。 在安裝驅動器進入操作之前,請詳細閱讀以下的安全預防和警告事項:

- 1. 請確定在驅動器上的警告符號被保持在清晰的狀態,亦請替換不清晰或被損壞的符號。
- 2. 在開始之前,請熟讀說明書使你自己熟悉驅動器的操作。

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

3. 不要允許不合格的人員操作此驅動器。

<u>∧</u> 警告!

- 這個驅動器將產生危險的電壓並控制馬達使機械運轉。
- 如果不適當操作可能對人體產生嚴重傷害或對驅動器造成損壞,只有合格的人員才能操作這個驅動器。
- 這些人員必需熟悉所有的警告符號。
- 正確的安裝、操作和維護,才能確保安全及維持設備的運轉順暢。

♪ 注意!

- 切掉電源後驅動器内仍有高壓的直流電。因此關閉電源後五分鐘才能打開驅動器的蓋子。
- 即使馬達是停止的,右列的端子仍然可能帶有危險的電壓,端子 R、S、T、U、V、W、煞車電阻接線端子。
- 只有合格的人員才可以安裝、配線及修理驅動器的故障。
- 某些參數設定後,可能在電源輸入之後立刻引起驅動器自動地開始運轉。

定義說明:

- 【合格的人員】這本說明書内所指的合格人員,必須熟悉本驅動器的内部結構、安裝程式、操作方法、維修步驟以 及能夠遵循安全措施以防危險意外的人員。
- 【危險】在這本說明書内和產品標籤上,【危險】表示若不遵循適當的預防步驟,可能對人的身體產生傷害。
- 【警告】在這本說明書內和產品標籤上,【警告】指示若不遵循適當的預防方法或步驟,可能對人的身體產生傷害、 或對機器產生損壞。
- 【注意】在這本說明書内和產品標籤上,【注意】指示重要的消息或操作時的注意事項。

- 確保選擇安裝位置在安全的區域,防止高溫、溼氣和水滴的潑濺,並防止小孩或一般無關的民衆接近。
- 本驅動器只能用在被製造廠商所認可的場合;未經認可的修正、修改可能引起著火、導電等傷害。
- 將本使用說明書保存在使用者隨時能夠取用參考的地方。

▲ 警告

- 本產品符合 A 類數位式設備的標準。
- 本設備會產生無線電能量,可能會對無線電造成干擾,加接 RFI 濾波器可改善干擾情形。

advance your life



前言	2
SSSPWM 簡介	2
1. 產品介紹	6
1.1 檢查產品包裝內容	6
1.2 包裝箱以及產品外部標籤標示内容說明	6
1.2.1 包裝箱標籤的圖示及内容說明	6
1.2.2 產品外部的標籤圖示及内容說明	7
1.3 額定規格表以及硬體規格	8
1.3.1 額定規格表:	8
2. 儲存的環境條件	9
3. 安裝注意事項	9
4. 外型尺寸	10
5. 配線說明	11
5.1 電力線配線端子	
5.1.1 驅動器的電源輸入端子	
5.1.2 驅動器輸出至馬達的輸出端子	11
5.2 驅動器控制信號端子	11
5.3 放電電阻接線端子	12
5.4 電源輸入電抗器(A.C.L.)	13
5.5 選擇適合的工具	14
6. 基本配線圖	15
7. 輸入輸出介面位置及功能定義	16
7.1 輸入輸出端子功能定義圖	16
7.1.1 【 3.7KW 以上】輸入輸出端子正面示意圖	16
7.3 SW1:NPN/PNP Switch	16
7.2 硬體端子架構	17
8. 驅動器基本啟動方式(Quick Start)	19
8.1 驅動器基本啟動	19
8.1.1 WESTWIND D1822 設定範例	20
8.2 運轉指令由操作面板按鍵輸入	22
8.2.1 R-Panel 操作面板輸入方式:	22
8.3 變更馬達正、反轉方向定義的方式	22
9. 參數介紹	23
9.1 參數列表	23
9.2 驅動器可供通訊讀取的監視資料以及位置	29
9.3 參數類型說明	29
10. 參數群組說明	
10.1 驅動器基本設定參數群組	30
10.2 數位輸入相關參數群組	32

10.3 數位輸出相關參數群組	33
10.4 類比參數群組	34
10.4.1 Analog Input:AI1	34
10.5 類比輸出相關參數群組	37
10.7 馬達參數群組	39
10.8 開迴路參數群組	41
10.9 頻率設定參數群組	42
10.10 加速/減速及 S 曲線參數群組	43
10.10A 電壓/頻率參數群組	47
10.11 DC-BUS 校正群組	49
10.12 溫度偵測與校正參數群組	49
10.13 風扇偵測與設定參數群組	49
10.14 KTY 84/130 溫度偵測模組	50
11. 數位輸入端子功能選擇	52
12. 數位輸出端子功能選擇	55
13.3 計時器(Timer)功能說明	57
13.3.1 計時器功能相關參數說明	57
13.3.2 計時器功能相關數位輸入	57
13.3.3 計時器功能相關數位輸出	57
13.3.4 計時器功能-延時斷路模式 (Delay Off Mode)	58
13.3.5 計時器功能-延時閉合模式 (Delay On Mode)	58
13.3.6 計時器功能-自動開關循環模式 (Auto On / Off Mode)	59
13.4 速度比較模組相關說明	60
13.4.1 速度比較器功能相關參數	60
13.4.2 速度比較模組相關數位輸入	60
13.4.3 速度比較模組相關數位輸出	60
13.5 頻率比較模組相關說明	62
17. 操作設定器	63
17.2 R-PANEL	63
17.2.1 控制模式【CTL MODE】	63
17.2.2 監視模式 【MON MODE】	63
17.2.3 參數修改模式 【PAR MODE】	64
17.2.4 故障顯示模式 【ALM MODE】	64
17.2.5 【單位元:Single-Word】/【雙位元:Double-Word】的參數讀寫	65
17.2.6 【單位元:Single-Word】/【雙位元:Double-Word】的參數讀寫	66
17.2.7 故障顯示模式 【ALM MODE】的故障說明	67
17.2.8 【線材定義】	67

1. 產品介紹

1.1 檢查產品包裝内容

為了避免本產品在裝箱以及運送過程中不慎的疏失,請在開箱後依照以下所列項目内容做詳細檢查。

包 裝 箱 内 含 物 品	數 量	檢 查 内 容	
驅動器說明書	1本	請詳看内容,並妥善保存供日後參考	
		● 檢查包裝箱與產品機種型號標籤內容是否吻合訂購的規格。	
驅動器本體	1台	● 請仔細檢查產品各部外表是否完整正常。	
		● 請仔細檢查所有的螺絲是否有鬆動或缺少的情形。	

以上各項檢查若有任何不良情況,請即刻聯絡交貨給您的代理商以獲得妥善的解決,維護你的消費權益。

1.2 包裝箱以及產品外部標籤標示内容說明

1.2.1 包裝箱標籤的圖示及内容說明

下圖為黏貼於外包裝箱的標籤圖示

AURORA-J1-IMHF-2075-D-STD-R

220V

標示内容說明:

- 1. J1 → J1 類型。
- 2. IMHF → 控制馬達:超高速感應馬達。
- 3. 2075 → 額定輸入電壓 220V, 額定輸出 7.5KW。
- 4. D → 内含煞車晶體。
- 5. STD → 韌體說明
- 6. R → R系列薄膜式面板。

控制面板種類標示内容說明			
R	R-Panel	Em Imo Em II Imo Em III Imo Em IIII Imo Em IIIII Imo Em IIIII Imo Em IIIII Imo Em IIIIII Imo Em IIIIII Imo Em IIIIIII Imo Em IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	

advance your life

1.2.2 產品外部的標籤圖示及内容說明

下圖為黏貼於驅動器本體外部的標籤圖示

MODEL	AURORA-J1-IMHF-2075-D-STD-R		
INPUT	AC 3ψ 220V / 50/60HZ		
OUPUT	3ψ 33A/ 13KVA/ 0~3333.4HZ		
Serial NO	080A0001		
JPS	MADE IN TAIWAN CE		

標示内容說明:



INPUT : <u>AC3ø220</u> / <u>50/60HZ</u>

	AC220:.單相/三相交流電源
	50Hz/60Hz

OUTPUT : <u>3Ø33A</u> <u>13KVA</u> / <u>0~3333.4Hz</u>

	 電壓電流	3 相 33A
	仟伏-安(KVA)	13KVA
l	頻率輸出範圍	0 ~ 3333.4HZ

1.3 額定規格表以及硬體規格

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

1.3.1 額定規格表:

			2022	2037	2055	2075	2110	2150	2225
	機種名物	뚸	4022	4037	4055	4075	4110	4150	4225
馬力(HP)		3	3 5 7.5 10 15 20 30						
	千瓦(KV	N)	2.2	3.7	5.5	7.7	11	15	22.5
	千伏-安(K	(VA)	4.0	6.5	9.5	13	19	25	34
	煞車晶	<u>四曲</u> 月豆	内含	内含	内含	内含	選配	選配	選配
	尺寸圖	諕		P2 P3		P4			
車	俞出電流	2XXX	11	17	24	33	46	61	90
(A	mp rms)	4XXX	5.5	8.5	12	17	23	31	45
緰	最大輸出	¦電壓(V)	三相對應轉	俞入電壓					
判別	輸出頻率	範圍(Hz)	0.0Hz ~ 3	33.4Hz					
ш	載波頻	率(Hz)	1kHz~20.1kHz						
检入示原 (历史) 22(220V 機種:單相/三相電源 50/60Hz						
電 ¹¹¹ 1八電座、頻率 380V機			380V 機種	_{巻種} :三相電源 50/60Hz					
源	容許電源	電壓變動	-30% ~ +3	0%					
	容許電源	頻率變動	±8%(47~	64.8Hz)					
	迴授介i	面	無						
冷卻方式		強制風扇							
				木	目關介面說明				
	數位輸出/輸	入端子	數量	數量 說明					
	數位輸入		8	NPN / PNP 🖳	J選				
	數位輸出		4 NPN / PNP 可選;含一組繼電器輸出 1C						
	類比輸入		3	3 -10V ~ +10V ; 12bit					
	類比輸!	出	2	-10V ~ +10V					
通訊介面		2	RS-485(Mode-Bus RTU),一組用於操作面板						
溫度偵測		1	1 KTY84 溫度偵測保護						

2. 儲存的環境條件

本產品在安裝之前必須置於其包裝箱内。若暫時不使用,為了使該產品能夠符合本公司的保固範圍内及日後的維護,儲 存時務必注意下列事項:

- 儲存位置的環境溫度必須在-20℃到+65℃範圍内,相對溼度必須在 0%到 95%範圍内,且不能有結露狀況。
- 必須保存於無塵無垢、乾燥的位置。
- 避免儲存於含有腐蝕性氣體,或液體之環境中。

3. 安裝注意事項

⚠ 警告!

為了要保證本產品安全可靠的運轉及操作,它必須在合格的人員的指導之下被適當地安裝與操作。並要特別注重高電壓 方面的工作守則與規範。

為了產品能夠有適當的通風,請在驅動器的上下方各保留10公分的間距,左右兩旁則需各保留4公分的間距。



- 確定當驅動器被安裝在控制箱内時,溫度也不超過標準。
- 避免將驅動器被安裝在過度振動的場所。
- 裝置於變頻器上之冷卻用風扇,是用來疏導散熱片上之熱量。請隨時保持風流順暢,不可被任何東西阻擋或堵住, 並且在變頻器電源未切除前,避免接觸或接近風扇通風孔。
- 在設計規劃的階段,請將可能的使用的週邊配件列入考慮。像是 RFI 濾波器。

⚠ 注意!

關閉電源後,需等五分鐘以上,待内部電容器放電完畢,才可開啟上蓋。

<u>4. 外型尺寸</u>

P1:1HP~3HP Unit:mm	P2:3HP~5HP Unit:mm
This design refer to AURORA-L1-IMHF	9°E61
P 3 :7.5 HP~10HP Unit:mm	P4:15HP~40HP Unit:mm

advance your life

5. 配線說明

5.1 電力線配線端子

主要的電力端子分為三部分:

- 1. 驅動器三相交流電源輸入端子 R、S、T,此三個端子為主要電力來源。
- 2. 驅動器輸出至馬達的端子 U、V、W,此三個端子輸出動力到馬達。
- 3. 刹車放電電組必須接在有一个人一符號標示處。

▲ 注意!

有一行號的端子必須要確實接地。

▲ 警告!

絶對不可將三相電源接至 U、V、W 端子上。

5.1.1 驅動器的電源輸入端子

⚠ 警告!注意!

- 電源輸入端子為 R、S、T,絕對不可將電源輸入接至 U、V、W 端子。
- 在電源和驅動器之間請加入適當等級的無熔絲開關(NFB),以保護電源系統的安全。
- 在印刷電路板之内有許多敏感的元件容易被靜電擊穿;故避免以手或其他金屬物品碰觸。
- 配線裝入端子後,必須確認端子上的螺絲確實鎖緊。
- 確定輸入之電源為正確的電壓並且可以提供足夠的電流。
- 保護用的接地端子 😑 請確實接地。
 - 5.1.2 驅動器輸出至馬達的輸出端子

確定馬達的額定電壓、電流符合驅動器輸出之額定範圍。

⚠ 警告!

不可在驅動器和馬達之間插入任何接觸器,輸出端子 U、V、W 必需直接接到馬達。

5.2 驅動器控制信號端子

▲ 警告!注意!

> 小心處理控制信號端子,所有的輸入/輸出控制信號線或遙控的操作設定器之通信線,必須與大電流之動力線 (電源、馬達、煞車)隔開,絶對禁止配置於同一個線槽之内。

5.3 放電電阻接線端子

⚠ 注意!

驅動器機種内含放電迴路;在標有一个个一符號的端子可連接外部放電電阻。放電電阻的選擇請參考下表。 如慣性太大造成回昇量大或須要較高的放電週期時,可以增加電阻的瓦特數。

可參考下表選用適合的放電電阻:

機種	電阻値(歐姆)	容量(瓦特)	
2007	200	80	
2015	100	150	
2022	60	250	
2037	40	300	
2055	30	500	
2075	20	600	
2110	15	1000	
2150	10	1500	
2225	10	2000	
4022	250	250	
4037	150	300	
4055	100	500	
4075	75	750	
4110	50	1000	
4150	40	1500	
4225	40	2000	
放電週期定義為 10 %			

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

5.4 電源輸入電抗器(A.C.L.)

若電源系統容量大於 500KVA 或同一電源系統下使用閘流體、進相電容等設備,應在驅動器電源輸入端(R.S.T)裝置適合的電抗器(A.C.L.),以抑制瞬間電流及增加功率因素。

可參考下表選用適合的電抗器。

電壓 (V)	機種	電流値 (Arms)	電感値(mH)
	2007	6	1.8
	2015	10	1.1
	2022	11	0.71
	2037	17	0.53
220	2055	24	0.35
	2075	33	0.26
	2110	46	0.18
	2150	61	0.13
	2225	120	0.09
	4022	7.5	3.6
380	4037	10	2.2
	4055	15	1.42
	4075	20	1.0
	4110	30	0.7
	4150	40	0.53
	4225	60	0.36

*注意:220V與380V使用之電抗器其電抗値不同,請勿混合使用。

3.3

_

5.5 選擇適合的工具

#0

對於驅動器在配線時使用的端子,務心選用正確的工具來鬆開、或鎖定各端子的螺絲,以面造成滑牙, 崩牙等現象。電源輸入、馬達輸出和放電電阻等端子請參考下圖選定適合的工具



_

_



6. 基本配線圖



advance your life

7. 輸入輸出介面位置及功能定義

- 7.1 輸入輸出端子功能定義圖
 - 7.1.1 【3.7KW 以上】輸入輸出端子正面示意圖



7.3 SW1 : NPN/PNP Switch



7.2 硬體端子架構

端子	功能說明	硬體架構
PLC 485-A	RS485通信接口(光耦隔離型)	$\begin{array}{c} & & \\$
485-B		
A01	類比式輸出,以PWM調變輸出的電 壓值,經由RC平滑輸出信號。 (參考電位是ACOM)	
AI1	類比式輸入(參考雷位是ACOM)	
AI2		12Bit Resolution Analog Input
T5V	5V電源輸出(參考電位是ACOM)	
ACOM	5V參考的零電位	
24V	24V電源輸出(參考電位是G24)	混着。
G24	24V參考的零電位	 此處5V及24V電源僅作為信號使用,不提供做為外 部控制迴路的電源使用。
DO1 ~ DO3	數位式輸出端子。 (參考電位是G24) 僅規劃用於24V電壓,以避免影響驅 動器穩定性。 可經由參數設定使用功能。	Signal from CPU Digital Output Open Collector G24
DI1~DI8	數位式輸入端子。 (參考電位是G24) 僅規劃用於24V電壓,以避免影響驅 動器穩定性。 可經由參數設定使用功能。	DI-(x) G24 G24 G24 Digital Input

advance your life

I/O 接線方式:









JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP. 8. 驅動器基本啟動方式(Quick Start)

8.1 驅動器基本啟動

- 步驟一 設定基本資料和 V/F 曲線
 - A. 參數復歸

若有必要,或第一次使用本驅動器,可進行參數復歸的動作,以避免原先的設定影響操作結果。 將 Pr.369 設定為 1, 再將驅動器執行復歸, 即可將參數設定值恢復成出廠值

B. 馬達資料設定

依照馬達銘牌上的資料正確地設定以下的參數:

- Pr.210 馬達額定電流(%)這個參數定義馬達額定容量與驅動器額定容量的百分比。 馬達額定電流(%) = (馬達全載電流 / 變頻器額定電流)*100%。
- Pr.116 馬達極數。
- Pr.260 馬達最高頻率限制。
- C. V/F 曲線設定



參數	名稱
Pr.260	最大頻率
Pr.261	最大電壓
Pr.262	基底頻率
Pr.263	基底電壓
Pr.264	開始頻率
Pr.265	轉矩補償電壓

以驅動一台額定為 220V / 60Hz 的馬達為例,一般的設定為:

- (1) Pr.260 = 120
- (2) Pr.261 = 100
- (3) Pr.262 = 60
- (4) Pr.263 = 100
- (5) Pr.264 = 5
- (6) Pr.265 = 5.0

→ 設定於此頻率的輸出電壓量。 → 設定額定的運轉頻率為基底頻率。

→ 設定最大運轉頻率為額定的2倍。

- → 設定基底頻率的輸出電壓量。
- → 設定運轉起始頻率。
- → 設定轉矩補償電量。

步驟二 運轉指令由數位端子輸入的啟動方式

- 設定 Pr.270 = 5
- 速度 0 轉速設定值=5Hz。 →
- 設定 Pr.065 = 213
- → FWD 輸入端子功能選擇:開啟。
- 連接數位輸入端子 DI5 與 G24,馬達即開始以 5Hz 的頻率運轉。

8.1.1 WESTWIND D1822 設定範例

範例:以 WESTWIND D1822 電機為例

測試條件:V/F 曲線依照馬達規格曲線設定

Voltage / Input speed curve for D1822



共有三個轉折點

電機規格:

1.1. Spindle Specification

20,000 to 200,000 rpm shaft speed
Counter clockwise (viewed looking on the collet end of the spindle)
Front thrust design
Bonded collet for low maintenance & excellent dynamic run-out
Piston
6.35mm (0.25°) to the smallest currently available size
5.6Kg/cm² (80psig)
61.907 / 61.913mm (2.4373 / 2.4376 inches) diameter
3.9kg

1.2. Motor specification

Motor style	3 Phase 2 pole squirrel cage motor
Max continuous current during acceleration	4.8 Amps @ 30,000 rpm, 3.0 Amps @ 200,000 rpm
Max intermittent current	5.5 Amps

V/F 曲線設定:

依照電機資料共有三個轉折點

(1) 90V;30000rpm		
Pr.491=40	→第一折點電壓設定	; (90/220)×100% = 40%
Pr.490=500	→第一折點頻率設定	; (30000/60) =500hz
(2) 131V;60000rpm		
Pr.493=59.5	→第二折點電壓設定	; (131/220)×100% = 59.5%
Pr.492=1000	→第二折點頻率設定	; (30000/60) =1000hz
(3) 208V;200000rpm		
Pr.495=94.5	→第三折點電壓設定	; (208/220)×100% = 94.5%
Pr.494=3333.4	→第三折點頻率設定	; (200000/60) =3333.4hz

馬達參數設定:

- (1) Pr.116=2 →馬達極數設定
- (2) Pr.210=依馬達額定設定 →馬達額定電流百分比(佔驅動器電流的%)

電壓/頻率參數設定:

→第二折點頻率(Hz)

- (2) Pr.260=3333.4hz →最大頻率
- (3) Pr.261=94.5 →最大電壓(%)
- (4) Pr.262=3333.4 →基底頻率(Hz)
- (5) Pr.263=94.5 →基底電壓(%)
- (6) Pr.264=100 →開始頻率(Hz)
- (7) Pr.490=500 →第一折點頻率(Hz)
- (8) Pr.491=40 →第一折點電壓(%)
- (9) Pr.492=1000
- (10) Pr.493=59.5 →第二折點電壓(%)
- (11) Pr.494=3333.4 →第三折點頻率(Hz)
- (12) Pr.495 =94.5 →第三折點電壓(%)
- (13) Pr.496=3333.4 →第四折點頻率(Hz)
- (14) Pr.497=94.5 →第四折點電壓(%)
- 【注意】 在多段 V/F 曲線的頻率參數設定必須 Pr.496> Pr.494> Pr.492> Pr.490 在多段 V/F 曲線的電壓參數設定必須 Pr.497> Pr.495> Pr.493> Pr.491 若 V/F 曲線只有 3 個電壓/頻率轉折點,請將第三點的電壓/頻率的設定値設為相同

運轉參數設定:

- (1) Pr.278=0 →速度命令來源
- (2) Pr.283=依所需之斜率設定 →V/F 加速斜率設定(0Hz~基底頻率)
- (3) Pr.284=依所需之斜率設定 → V/F 減速斜率設定(基底頻率~0Hz)
- (4) Pr.270=200 →速度 0 頻率設定
- (5) Pr.065=213 → DI-5 功能選擇=正轉運轉
- ☑ 啟動 DI-5 執行正轉運轉,此時運轉 200Hz。

8.2 運轉指令由操作面板按鍵輸入

8.2.1 R-Panel 操作面板輸入方式:

1. Pr.270 = 10.0

→ 頻率0頻率設定値=10(Hz)。

2. 直接輸入 FWD 來控制操作。

8.3 變更馬達正、反轉方向定義的方式

在驅動器與馬達能夠正常運轉的條件下,要變更驅動器與馬達定義的正、反轉方向時,可依據下列步驟來實施:

- 關閉電源。
- 將馬達 V、W 對調。
- 開啟電源。

advance your life

<u>9. 參數介紹</u>

9.1 參數列表

驅動器規格參數<參考章節-10.1>依據不同機種,出廠時有不同之設定								
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version	
020	DT_GAP	15	1	100	Counts			
023	DT_Compensation	100	0	300	%			
071	通訊站號	1	1	63		FR/W;R		
083	工廠用:IGBTIPM GuardTime	3.0	2.0	15.0	us			
097	驅動器韌體版本		0	FFFF	Version	F		
130	輸入交流電壓設定	*220	10	1000	Vac(rms)	FR/W		
209	驅動器額定電流	*5.0	1.0	6000.0	Ampere	FR/W		
239	載波頻率	*10.0	2.0	18.0	Khz	FR/W;R		
337	特殊機種功能顯示	*0	0	65535		F		
348	馬達種類顯示	2	0	4		F		
368	參數寫入 ROM/RAM 選擇	0	0	1		FR/W		

數位輸入參數群組<參考章節-10.2>									
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version		
011	數位輸入狀態	0000	0000	FFFF		М			
061	DI-1 功能選擇	0	0	255		R/W			
062	DI-2 功能選擇	0	0	255		R/W			
063	DI-3 功能選擇	0	0	255		R/W			
064	DI-4 功能選擇	0	0	255		R/W			
065	DI-5 功能選擇	73	0	255		R/W			
066	DI-6 功能選擇	74	0	255		R/W			
067	DI-7 功能選擇	0	0	255		R/W			
068	DI-8 功能選擇	0	0	255		R/W			
475	DI-15 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DO15)	0	0	255		R/W			
476	DI-16 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DO16)	0	0	255		R/W			
	【注意】在設定數位輸入端子功能時,功能不可重複,設定完成後,請詳細檢查。								

參數	名稱	出廠值	下限	上限	單位	類型	Version		
012	數位輸出狀態	0000	0000	FFFF		М			
111	DO-1 功能選擇	0	0	255		R/W			
112	DO-2 功能選擇	0	0	255		R/W			
113	DO-3 功能選擇(L 系列=1C Relay)	0	0	255		R/W			
114	DO-4 功能選擇(僅 J 系列)	0	0	255		R/W			
165	DO-15 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DI15)	0	0	255		R/W			
166	DO-16 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DI16)	0	0	255		R/W			

參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version			
229	AI-1 類比/數位(A/D)轉換値	0	0	4095		М				
230	AI-1 正向最大值設定	4095	0	4095		FR/W				
231	AI-1 零點/中間値設定	2048	0	4095		FR/W				
232	AI-1 負向最大値設定	0	0	4095		FR/W				
233	AI-1 電壓輸入範圍選擇	0	0	1		R/W;R				
234	AI-1 輸入電壓的百分比觀測值	0.00	0.00	100.00	%	М				
235	AI-1 無感帶範圍	0	0	1000		R/W				
488	AI-1 電壓百分比比較值	50	0.00	100.00	%	R/W				
477	AI-2 類比/數位(A/D)轉換値	0	0	4095		М				
481	AI-2 正向最大值設定	4095	0	4095		FR/W				
482	AI-2 零點/中間値設定	2048	0	4095		FR/W				
483	AI-2 負向最大値設定	0	0	4095		FR/W				
484	AI-2 電壓輸入範圍選擇	0	0	1		R/W;R				
485	AI-2 輸入電壓的百分比觀測值	0.00	0.00	100.00	%	М				
486	AI-2 無感帶範圍	0	0	1000		R/W				
487	AI-2 電壓百分比比較值	50	0.00	100.00	%	R/W				

類比輸出參數群組<參考章節-10.5>								
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version	
370	AO1 輸出資料選擇	0	0	22		R/W;R		
372	AO1 輸出値設定(測試用)	0.0	0.0	100.0	%	RAM		
379	DAC_OFFSET	2048	0	4095	count	R/W		
380	DAC_SPAN	75.0	0.0	100.0	%	R/W		

參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version		
116	馬達極數	8	2	128		FR/W;R			
202	無負載速度	1800	0	30000	rpm	R/W			
203	滑差	60	0	1000	rpm	R/W			
210	馬達額定電流(%)	50	0	200	%	FR/W			
211	馬達激磁電流(%)	30	0	200	%	FR/W			
215	電子式熱電驛動作時間	3	0	120	sec	R/W			
216	馬達相間電阻値	1.000	0.00	60.00	Ohm	FR/W			
217	馬達相間電感値	1.00	0.00	60.00	mH	FR/W			
225	電機額定功因(Power Factor)	0.85	0.00	1.00		FR/W	EC19		
226	滿載電流相位角度	15.0	0.0	90.0	Deg	FR/W	EC19		
238	系統總軸數設定	0	0	8	Axes	R/W	F216		
240	相電流差異容忍度	0	0	100	%	R/W	F311		

開迴路參數群組<參考章節-10.8>									
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version		
003	操作模式選擇	10	0	29		R/W;R			
004	電流迴路 P 增益	1000	0	3000		R/W			
005	電流迴路丨增益	100	0	3000		R/W			
008	電流迴路濾波等級	0	0	7		R/W			
95	電流比較設定(馬達額定百分比)	100	0	300	%	R/W			
219	實際觀測電流相角	0.0	-180.0	180.0	Deg	М			
220	實際功因觀測値	0.00	-0.00	1.00		М	EC19		
221	滑差補償方式選擇	0	0	3		R/W			
227	電壓調整增減率	0.00	0.00	99.99		R/W	EC19		

	頻率設定參數群組<參考章節-10.9>								
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version		
269	頻率命令觀測値	0.0	0.0	6553.5	Hz	М			
270	速度0頻率設定	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
271	速度1頻率設定	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
272	速度 2 頻率設定	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
273	速度 3 頻率設定	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
274	速度 4 頻率設定	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
275	速度 5 頻率設定	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
276	速度 6 頻率設定	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
276	速度7頻率設定	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
278	速度命令來源選擇	0	0	27		FR/W			

加減速及 S 曲線設定參數群組<參考章節-10.10>							
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version
110	運轉方向限制	0	0	3		R/W	
266	直流煞車開始頻率	0.0	0.0	3000.0	Hz	R/W	
267	直流煞車電流設定	50	0	150	%	R/W	
283	V/F 加速斜率設定(0Hz~基底頻率)	10.0	0.0	6500.0	Hz	R/W	
284	V/F 加速斜率設定(基底頻率~0Hz)	10.0	0.0	6500.0	Hz	R/W	
285	S 曲線時間 T1(加速開始)	1.00	0.00	5.00	Sec	R/W	
286	S 曲線時間 T2(加速完成)	1.00	0.00	5.00	Sec	R/W	
287	S 曲線時間 T3(減速開始)	1.00	0.00	5.00	Sec	R/W	
288	S 曲線時間 T4(減速完成)	1.00	0.00	5.00	Sec	R/W	
289	啟動模式選擇	0	0	2		R/W	
290	延遲啟動時間	0.00	0.00	60.00	Sec	R/W	
291	煞車保持時間	1.00	0.00	60.00	Sec	R/W	
358	Clamp Level	100	0	300	%	R/W	
367	Clamp Time(=0,no clamp)	10	0	5000	ms	R/w	
459	停止模式選擇	0	0	1		R/W	

	電壓/頻率<參考章節-10.11>								
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version		
259	V/F 曲線樣式選擇	0	0	10		R/W			
260	最大頻率	600.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
261	最大電壓	100.0	0.0	100.0	%	R/W			
262	基底頻率	600.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
263	基底電壓	100.0	0.0	100.0	%	R/W			
264	開始頻率	5.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
265	轉矩補償電壓	0.0	0.0	30.0	%	R/W			
490	第一折點頻率	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
491	第一折點電壓	0.0	0.0	100.0	%	R/W			
492	第二折點頻率	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
493	第二折點電壓	0.0	0.0	100.0	%	R/W			
494	第三折點頻率	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
495	第三折點電壓	0.0	0.0	100.0	%	R/W			
496	第四折點頻率	0.0	0.0	6553.5	Hz	R/W			
497	第四折點電壓	0.0	0.0	100.0	%	R/W			
498	AVR 穩壓功能	0	0	1		R/W	F216		

DC-BUS 直流電壓校正參數群組<參考章節-10.11>							
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version
131	DC-BUS 電壓增益設定	100	50	200	%	FR/W	
132	DC-BUS 電壓觀測値	0	0	1000	Vdc	М	
151	DC-BUS 煞車放電保護時間	5.0	0.0	10.0	sec	R/W	
159	UP 低電壓自動恢復	0	0	1		R/W	

溫度偵測參數群組<參考章節-10.12>							
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version
140	散熱片溫度	0	0	250	degC	М	
150	過熱保護溫度設定	80	50	100	degree	R/W	

風扇參數群組<參考章節-10.13>								
參數	名稱							
146	風扇控制選擇	0	0	1		R/W		

KTY84/130 溫度保護模組設定參數群組<參考章節-10.14>								
參數	名稱	出廠值	下限	上限	單位	類型	Version	
170	KTY1 溫度顯示	0	0	65535	Deg C	М		
171	KTY1 溫度校正係數	100.0	100	120.0	%	R/W		
172	KTY1 警報溫度設定値(DOx(58))	0	0	300	Deg C	R/W		
360	KTY2 溫度顯示	0	0	65535	Deg C	М		
361	KTY2 溫度校正係數	100.0	100	120.0	%	R/W		
362	KTY2 警報溫度設定値(DOx(58))	0	0	300	Deg C	R/W		
363	KTY3 溫度顯示	0	0	65535	Deg C	М		
364	KTY3 溫度校正係數	100.0	100	120.0	%	R/W		
365	KTY3 警報溫度設定値(DOx(58))	0	0	300	Deg C	R/W		

計時器設定及控制參數群組<參考章節-13.3>							
參數	名稱	出廠值	下限	上限	單位	類型	Version
249	計時器 A,類型設定	2	0	2		R/W	
250	計時器 A,T1 時間設定	1.00	0.01	300.00	Sec	R/W	
251	計時器 A,T2 時間設定	1.00	0.01	300.00	Sec	R/W	
252	計時器 B,類型設定	2	0	2		R/W	
253	計時器 B,T1 時間設定	1.00	0.01	300.00	Sec	R/W	
254	計時器 B,T2 時間設定	1.00	0.01	300.00	Sec	R/W	

速度比較模組設定參數群組<參考章節-13.4>								
參數	名稱	出廠值	下限	上限	單位	類型	Version	
206	零速比較準位	30	0	30000	Rpm	R/W		
207	速度到達設定値	1000	0	30000	Rpm	R/W		
208	速度到達範圍	30	0	30000	Rpm	R/W		
222	速度濾波參數(For DOx)	1000	50	1000	ms	R/W		

頻率比較模組設定參數群組<參考章節-13.5>							
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version
256	零速比較準位(頻率)	30	0	6000	Hz	R/W	
257	速度到達設定値(頻率)	1000	0	6000	Hz	R/W	

	觀測參數-MONITOR							
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	Version	
013	驅動器輸出電壓(rms)	0	0	32767	Vac	М		
019	馬達實際轉速(rpm)	0	-32768	32767	Rpm	М		
030	驅動器輸出頻率	0.0	0.0	3000.0	Hz	М		
034	驅動器當前異常狀態	0000	0000	FFFF		М		
035	驅動器歷史異常紀錄	0000	0000	FFFF		М		
132	DC-BUS 電壓觀測値	0	0	1000	Vdc	М		
140	散熱片溫度(degC)	0	0	250	Deg C	М		
204	輸出電流(小數點 2 位)	0.00	0.00	300.00	ampere	М		
205	輸出電流(馬達額定百分比)	0.0	0.0	300.0	%	М		
213	輸出電流(xxx.x)	0.0	0.0	3000.0	ampere	М		
214	DC-Bus 電流	0.0	-3000.0	3000.0	ampere	М		

9.2 驅動器可供通訊讀取的監視資料以及位置

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

下表中列出驅動器内可以讀取的各種狀態監視資料,可以經由通訊方式依照 Pr.所示的通訊位置讀出。

名稱	單位	Pr.
驅動器輸出電壓	V	013
馬達實際運轉轉速	rpm	019
驅動器輸出頻率	Hz	030
異常紀録		035
驅動器的輸出電流	rms(Amp)	213

9.3 參數類型說明

參數列表中標示有許多參數類型,說明如下:

參數類型	說明
D/M	表示該參數儲存在 EAROM 記憶體内,而且可以讀或寫。
Π/ Ψ	在參數 Pr.369(參數記憶資料復歸)寫入 1 以後,執行復歸後,將被恢復成出廠值。
	表示該參數為工廠控制的特殊參數。也是儲存在 EAROM 記憶體内,而且可讀或寫。除非經由
ΓΠ/ Ψ	合格的工程師授權,否則不可任意改變。
RAM	表示該參數被寫到記憶體 RAM,復歸或關電後將被寫到設成預設值。
М	表示該參數是用來做監視驅動器的狀態之用。寫到這個參數沒有任何影響。
F	表示該參數是固定不變的常數,不可修改。
R	表示該參數在修改後必須復歸(RESET)後才有效。

advance your life

10. 參數群組說明

10.1 驅動器基本設定參數群組

● Pr.020 → DT_GAP

可設定 IGBT 切換時間的間隙

● Pr.023 → DT_Compensation RATIO setting

可設定 IGBT 死區時間的補償,在驅動器輸出頻率較低時,能提升輸出波形的圓滑度

● Pr.071 → 通訊站號

可設定驅動器的通信地址(1~63)。若在同一組 RS485 通訊線上有二台及以上的驅動器被連接,則每 一台驅動器都必須要被賦予不同的通訊位址以供識別用,否則通訊資料會混亂無法控制。

- 【注意】目前僅開放 19200bps、8bits、1stop、no parity 的通訊格式。
- Pr.083 → IGBT 保護時間

可設定驅動器 IGBT 的保護時間

● Pr.097 → 驅動器韌體版本

顯示驅動器内主 CPU 的軟體版本。

● Pr.130 → AC 輸入電壓設定

定義此驅動器工作環境的輸入交流電壓位準:

若此驅動器是 220V 的機種,正常情況下應該輸入 220;

若此驅動器是 380V 的機種,正常情況下應該輸入 380。

【注意】

驅動器出廠時,即依不同機種的電壓設計預先設定此參數,使用者不應任意自行變更。

若有必要,請確實量測實際輸入至 R、S、T 的交流電壓值並取得三項平均數值輸入此參數,以取得更為 確實的控制條件。

※ 若實際量測的電壓值與設計值相差超過 10%,請先與經銷商或驅動器原廠溝通確認後才可實施。若 貿然自行更改,將可能造成驅動器損壞或有危害公共安全的疑慮。

- 驅動器依照此參數設定値計算以下相關電壓動作位準:
- ※ OP過高電壓跳脫位準 = 1.414 * Pr.130 * 130 %。
- ※ OP過高電壓跳脫後,電壓恢復位準 = 1.414 * Pr.130 * 120%。
- ※ UP過低電壓跳脫位準 = 1.414 * Pr.130 * 70%。
- ※ UP過低電壓跳脫後,電壓恢復位準 = 1.414 * Pr.130 * 80%。
- ※ 接觸器投入(CONTACTOR ON)時之電壓位準 = 1.414*Pr.130*69%。
- ※ 接觸器斷開(CONTACTOR OFF)時之電壓位準 = 1.414* Pr.130*65%。
 - 【注意】

上述之接觸器(CONTACTOR)是驅動器内部充電迴路使用的。

※ 煞車放電迴路開始動作電壓 = 1.414 * Pr.130 * 117%。

● Pr.209 → 驅動器額定電流

這個參數定義驅動器的額定輸出電流。

【注意】

驅動器出廠時,即依照不同機種預先設定此參數,使用者不應該也無需要自行設定。

● Pr.239 → 載波頻率設定

這個參數定義驅動器 PWM 控制的載波頻率;設定範圍可調整 2KHz~18KHz。 載波頻率設定的頻率愈高,PWM 輸出的波形愈接近實際,人耳可辨識的噪音也不容易聽到,但是電磁 干擾量也愈大,驅動器也比較容易發熱。 載波頻率設定的頻率愈低,PWM 輸出的波形相對的失真度也較高,人耳可辨識的噪音也變得相對

提高,但是電磁干擾量會相對較低,驅動器也比較不會發熱。

● Pr.337 → 特殊機種功能顯示

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

為特殊版本的功能顯示;此驅動器為標準型,因此特殊機種功能會顯示為0(閉迴路標準型)。

● Pr.348 → 馬達種類顯示

這個參數顯示驅動器所適用的馬達種類;此台驅動器應該讀出為1(為交流感應馬達)。

● Pr.368 → 參數寫入 ROM/RAM 之選擇

設定値	說明
0	開放參數值能寫入到 EAROM,復歸後不被清除,保持記憶。
1	參數值只會寫入到 RAM,復歸後將被清除,不保持記憶。
【注意】	在復歸後並不會變更參數 Pr.368 的設定值,

若復歸前參數 Pr.368=0,復歸後參數 Pr.368 還是=0, 若復歸前參數 Pr.368=1,復歸後參數 Pr.368 還是=1。

● Pr.369 → 出廠值設定

將參數 Pr.369 寫入 1,執行復歸後, EAROM 記憶體内屬於 R/W 類型的資料將會變成出廠值。

10.2 數位輸入相關參數群組

● Pr.011 → 數位輸入狀態

此參數以 HEX 資料格式顯示,將此資料轉換成二進制(Binary)格式後,從低位元到高位元分別表示 數位輸入 DI1~DI16 的輸入狀態。0 = OFF、1 = ON。

若 Pr.011 = 0 → 轉換為二進制 0000 0000 0000 0000 ; 由展開的 bit 狀態可以知道所有的 DI 端子 狀態都是 OFF。

若 Pr.011 = 5 → 轉換為二進制是 0000 0000 0000 0101;由展開的 bit 狀態可以知道 DI1 及 DI3 的 狀態是 ON,其餘端子狀態都是 OFF。

- Pr.061 → DI1 功能選擇
- Pr.062 → DI2 功能選擇
- Pr.063 → DI3 功能選擇
- Pr.064 → DI4 功能選擇
- Pr.065 → DI5 (FWD)功能選擇

DI5 端子在出廠時已經預設為 FWD → 正轉功能。

- Pr.066 → DI6 (REV)功能選擇
 DI6 端子在出廠時已經預設為 REV → 反轉功能。
- Pr.067 → DI7 功能選擇
- Pr.068 → DI8 功能選擇
- Pr.475 → DI15 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DO15)
- Pr.476 → DI16 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DO16)
 DI15、DI16 為虛擬的輸入端子; DO15 與 DI15 相連接, DO16 與 DI16 相連接。
 在設定以上數位輸入端子功能時,功能選擇不可重複,完成設定後,需詳細檢查!

10.3 數位輸出相關參數群組

- Pr.012 → 數位輸出狀態 此參數以 HEX 資料格式顯示,將此資料轉換成二進制(Binary)格式後,從低位元到高位元分別表示 數位輸入 DO1~DO16 的輸入狀態。0 = OFF、1 = ON。
 若 Pr.012 = 0 → 轉換為二進制 0000 0000 0000 0000 ; 由展開的 bit 狀態可以知道所有的 DO 端 子狀態都是 OFF。
 若 Pr.012 = 5 → 轉換為二進制是 0000 0000 0000 0101 ; 由展開的 bit 狀態可以知道 DO1 及 DO3 的是 ON,其餘端子狀態都是 OFF。
- Pr.111 → DO1 功能選擇
- Pr.112 → DO2 功能選擇
- Pr.113 → DO3 功能選擇
 DO1~DO3 是有實體迴路作為信號輸出的數位輸出端子,可以個別依需要選擇設定功能。
 D 114 > DO4 功性調響
- Pr.114 → DO4 功能選擇 DO4 為 TM1 端子台 RYA、RYB、RYC 繼電器的 1C 輸出接點,可以個別依需要選擇設定功能。
- Pr.165 → DO15 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DI15)
- Pr.166 → DO16 功能選擇(軟體虛擬内部連接 DI16)

DO15、DO16 為虛擬的輸出端子; DO15 與 DI15 相連接, DO16 與 DI16 相連接。

advance your life

10.4 類比參數群組

10.4.1 Analog Input : Al1

- Pr.229 → AI1 類比/數位(A/D)轉換値
 此參數可以讀出類比/數位(A/D)轉換器的値。
- Pr.230 → Al1 正向最大値設定
 這個參數用來設定當 Al1 輸入電壓為 "最大電壓 "時的(A/D)轉換值。
- Pr.231 → AI1 零點/中間値設定
 這個參數用來設定當 AI1 輸入電壓為 " 0V " or " 中間値" 時的(A/D)轉換値。
- Pr.232 → Al1 負向最大値設定
 這個參數用來設定當 Al1 輸入電壓為 "最小電壓 "時的(A/D)轉換值。
- Pr.233 → Al1 電壓輸入範圍選擇
 這個參數用來選擇 Al1 的輸入雷壓範圍。

設定値	說明
0	當外部輸入的類比電壓信號變化範圍為 0 ~ +10V 時,請選擇 0。
1	外部輸入的類比電壓信號變化範圍為 -10V~+10V 時,請選擇 1。

- Pr.234 → Al1 輸入電壓的比觀測値 (Al1 實際電壓/Al1 電壓命令的範圍) x 100 %。
- Pr.235 → Al1 無感帶範圍 設定 Al1 在輸入信號為 0V 附近的不感帶大小;這時,在 Pr.231 (Al1 輸入的 0V 電壓値)+/-Pr.235 的範圍内都被視為 0V 的輸入。
 【注意】Pr.233 (Al1 輸入電壓範圍選擇) = 1 (Al1 的電壓範圍為-10V ~ +10V 時), Pr.235 的設定値 才有效。

 Pr.488 → Al1 需顧百分比比較值
- Pr.488 → Al1 電壓百分比比較值

設定 Pr.488 與 Pr.234 Al-1 輸入電壓百分比觀測值比較之設定值。 單位:百分比

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP. 範例 1 : All 的輸入是-10V~+10V

Al1 輸入電壓信號範圍是 -10V ~ +10V,馬達的額定轉速為 3000rpm。首先設定 Pr.233(Al1 輸入電壓範 圍選擇)選擇正確的輸入形式。設定 Pr.235(Al1 不感帶設定範圍)=20 定義不感帶的範圍。



- 當輸入電壓為 +10V 時,讀出 Pr.229(Al1 類比/數位轉換值)=4012。
- 設定 Pr.230(Al1 輸入最大值)=4012。
- ●當輸入電壓為 0V 時,讀出 Pr.229(Al1 類比/數位轉換值)=2014。
- ●設定 Pr.231(Al1 輸入 0V 電壓値)=2014。
- ●當輸入電壓為 -10V 時,讀出 Pr.229(Al1 類比/數位轉換值)=18。
- ●設定 Pr.232(Al1 輸入最小值)=18。
- ●由算式 3000÷(4012-2014) 1.5 得知 1 個 AD 計數約為 1.5rpm。
- 由算式 20x1.5=30 得知不感帶的範圍是+/-30rpm。

當 Al1 輸入信號的 AD 計數在 2014+/-20 之間時,馬達不會運轉。在超過+/-20 的範圍後,馬達最小的 起始速度為 30rpm,方向則由 Al1 信號的正負決定。

將驅動器復歸(RESET)

advance your life

+10V) •

範例 2: 簡便的使用一個旋鈕式可變電阻來設定運轉速度

- ▶ 首先將可變電阻(以下簡稱 VR)三根接線依下圖順序接到端子台對應的位置鎖定。
- 設定 Pr.233=0
- 將 VR 轉至輸出最大電壓,將 Pr.229 讀取值寫入 Pr.230。
- 將 VR 轉至輸出最小電壓,將 Pr.229 讀取值寫入 Pr.231。
- 將 VR 轉至輸出最小電壓,將 Pr.229 讀取值寫入 Pr.232。
- 設定 Pr.278=1

→ 輸入 AI1 的 0V 電壓値。
→ 輸入 AI1 的最小值。

→ 輸入 AI1 的最大值。

→ 選擇 AI1 輸入電壓範圍(0~

- → 選擇速度命令來源為 Al1。
- → 設定 Pr.278 後, 必須復歸。



範例 3: 由外部設備提供+10V~-10V 電壓信號作為運轉速度命令來源

1. 依下圖將外部設備的電壓信號線依照定義接到端子台對應的位置鎖定。

- 2. 設定 Pr.233=1
- 3. 將 Vi 設為最大電壓,將 Pr.229 讀取值寫入 Pr.230。
- 4. 將 Vi 設為 0V,將 Pr.229 讀取值寫入 Pr.231。
- 5. 將 Vi 設為最小電壓,將 Pr.229 讀取值寫入 Pr.232。
- 6. 設定 Pr.278=1
- 7. 將驅動器復歸(RESET)



- → 選擇 AI1 輸入電壓範圍(-10V ~ +10V)。
- → 輸入 AI1 的最大值。
- → 輸入 AI1 的 0V 電壓值。
- → 輸入 AI1 的最小值。
- → 選擇速度命令來源為 Al1。
- → 設定 Pr.278 後, 必須復歸。

10.5 類比輸出相關參數群組

【注意】AO1 的輸出為 -10V~+10V 電壓範圍,在使用前需校正過

Pr.370 → AO1 輸出資料選擇

設定値	說明
0	OV 輸出
1	"頻率"資料輸出。
2	"電流"資料輸出。
3	"電壓"資料輸出。
4	"轉速"資料輸出。
6~9	保留。
15	測試輸出從 Pr.372 決定
16	+10V 輸出
17	-10V 輸出
18	10Hz 正弦波輸出
19	Phase Deviation
21	1Hz 正弦波輸出
22	1Hz 方波輸出

說明:		
選擇=0	→ AO 輸出 0V	
選擇=1	→ AO 輸出代表輸出頻率値的信號,精度為	0.01Hz ∘
選擇=2	→ AO輸出代表輸出電流値的信號,精度為	0.1A °
選擇=3	→ AO輸出代表輸出電壓值的信號,精度為	1V °
選擇=4	→ AO 輸出代表馬達轉速値的信號,精度為	1rpm ∘
選擇=5	→ AO 輸出代表馬達轉速値的信號,精度為	1rpm ∘
選擇=6~9	→ 保留,使用者勿設定此範圍數值,以免	造成錯誤動作。
選擇=15	→ 測式輸出從 Pr.327 決定。	
選擇=16	→ +10V 輸出。	
選擇=17	→ -10V 輸出。	
選擇=18	→ 10Hz 正弦波輸出。	
選擇=19	→ Phase Deviation ∘	
選擇=21	→ 1Hz 正弦波輸出。	
選擇=22	→ 1Hz 方波輸出。	

【注意】此參數經過改變後,必須執行復歸以後才會生效。

Pr.372 → AO1 輸出値設定(測試用)
 此參數用來設定 AO1 的輸出電壓,設定範圍 0.0% ~ 100.0%
 Pr.379→ AO1_OFFSET

此參數用來設定 AO1 的 OFFSET。

- 【範例】當 AOx 輸出功能選擇=0:0V 輸出時,以三用電錶量測 AO1 對 ACOM 的電壓是否為 0V, 若高於 0V;則可以將 AOx_OFFSET 往下修校正,以得到趨近於 0V 的電壓輸出 若低於 0V;則可以將 AOx_OFFSET 往上修校正,以得到趨近於 0V 的電壓輸出 ※ x 表示 AO 的號碼
 ※ AOx_OFFSET 出廠值 2048
- Pr.380 → AO1_SPAN

此參數用來設定 AO1 的 SPAN 廣度

- 【範例】當 AO1 輸出功能選擇=16:+10V 輸出時,以三用電錶量測 AO1 對 ACOM 的電壓是否為 10V 若高於 10V;則可以將 AOx_SPAN 往下修校正,以得到趨近於+10V 的電壓輸出 若低於 10V;則可以將 AOx_SPAN 往上修校正,以得到趨近於+10V 的電壓輸出 ※ x 表示 AO 的號碼
 - ※ AOx_SPAN 出廠值=75%

advance your life

10.7 馬達參數群組

- Pr.116 → 馬達極數 依照馬達製造商提供的資料來設定馬達的極數。
- Pr.202 → 無負載速度
 設定馬達無負載轉速
- Pr.203 **→** 滑差
 - 設定馬達滑差
- Pr.210 → 馬達電流百分比(佔驅動器電流的%)
 這個參數定義馬達額定容量與驅動器額定容量的百分比。
 馬達額定電流(%) = (馬達額定電流 / 驅動器額定電流) x100%。
- Pr.211 → 磁場電流百分比(佔馬達電流的%)
 設定馬達激磁電流% = (馬達激磁電流 / 馬達額定電流) x100%。
- Pr.215 → 電子式熱電驛動作時間

本驅動器內含電子式熱電驛的功能,這個參數定義電子式熱電驛過載跳脫時間,如果參數設定為0,則 熱電驛將不會做任何保護跳脫的動作。如果驅動器的額定容量大於馬達之額定容量,調整此參數,可以 更精確保護馬達。



- Pr.216 → 馬達相間電阻値
- Pr.217 → 馬達相間電感値
 以上兩個參數是用來輸入馬達的特性參數用的,請參照馬達供應商的資料確實輸入,也可經由驅動器的
 自動調諧功能自動偵測設定。

● Pr.218 → 特徵頻率 觀察 Pr.219 電流相角差等於 45 度時,此時變頻器的輸出頻率就是特徵頻率。 通常特徵頻率為低頻的頻率。

- Pr.225 → 電機額定功因(Power Factor)
 依照電機銘牌標示設定電機額定功率因數
- Pr.226 → 滿載電流相位角度
 當 Pr.225 設定完成,驅動器將會自動設定滿載電流相位角度
 例如:當 Pr.225 設定為 0.7 時,將會自動計算出相位角度 45 度,且自動寫入 Pr.226

● Pr.238 → 系統總軸數設定

設定所驅動的電機軸數,最大可設定為 8 軸,當煞車時驅動器將會依照所設定的軸數釋放煞車電流。 【範例】:變頻器額定為 50 安培,驅動 6 軸馬達,每軸馬達額定電流為 4.8 安培

(1) Pr.210=58 →馬達額定電流百分比

(4.8×6)/50 ×100% = 57.6% 設定為 58%

- (2) Pr.267 = 50 → 直流煞車電流設定%
- (3) Pr.238 =6 →系統總軸數設定

PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

> 變頻器將會依照軸數的設定輸出煞車電流,當軸數的選擇大於 Pr.238 系統總軸數設定時,將 會依照 Pr.238 系統總軸數設定的設定輸出

榆山軸動塑理	軸數選擇	軸數選擇	軸數選擇	緣招毀輸山致古尋汝(空位)
期山知我这样	SW0	SW1	SW2	交纳品制山杰牛电加(女山)
8	OFF	OFF	OFF	14.4
1	ON	OFF	OFF	2.4
2	OFF	ON	OFF	4.8
3	ON	ON	OFF	7.2
4	OFF	OFF	ON	9.6
5	ON	OFF	ON	12
6	OFF	ON	ON	14.4
7	ON	ON	ON	14.4

● Pr.240 → 相電流差異容忍度

設定相電流差異容忍度,設定值為 0% ~ 100%的馬達額定電流。

當偵測到相電流差異大過於此參數的設定值時,驅動器將會跳脫並以故障警告方式顯示 EL。

【範例】

假設馬達額定電流為 5 安培,Pr.240 的設定値設定為 30%,(5×30/100) = 1.5 安培,當偵測到相電 流差異大於 1.5 安培時,輸出警告方式顯示 EL

【注意】下列條件不啟動此功能:

- ※ 當運轉頻率<10Hz
- ※ 當在煞車中

- 10.8 開迴路參數群組
- Pr.003 → 驅動器模式選擇

定義馬達運轉模式。請依照需要選擇下表所列的模式,其他未列出的號碼勿設定。

	設定値		說 明
	0 !	惑應馬達開迴路 V/F 模式	° °
	以上定義	變更後,必須執行復歸(F	RESET)才會生效。
	【注意】	變更模式後,必須執行復	歸(RESET)後,才會生效。如果選用的模式不正確,會對驅動 器或
	馬達負載	等造成無法預估的損害。	
Pr.004 🗲	電流迴路	P 增益	
	這個參數	用來設定電流迴路的 P ^J	曾益。
	【注意】	這個參數在執行 電流迴	路 增益調諧後,驅動器自動設置。
	設置規定	→ Pr.004:電流迴路 P 增	益設定值 > Pr.005:電流迴路 I 增益設定值。
Pr.005 🗲	電流迴路	Ⅰ增益。	
	這個參數	用來設定電流迴路的日期	曾益。
	【注意】	這個參數在執行 電流迴	路 增益調諧後,驅動器自動設置
	設置規定	→ Pr.004:電流迴路 P 增	益設定值 > Pr.005:電流迴路 I 增益設定值。
Pr.008 🗲	電流迴路	濾波等級	
	這個參數	用來設定電流迴路濾波的	り等級。
Pr.095 🗲	電流比較	設定(馬達額定百分比)	
	這個參數	用來設定電流迴路濾波的	り等級。
Pr.219 🗲	實際觀測	電流相角	
	這個參數	顯示當下的實際電流相角	₫ ∘
Pr.220 →	實際功因	觀測値	
	這個參數	顯示當下的實際功因。	
Pr.221 🗲	滑差補償	方式選擇	
	設定値	名稱	說明
	0		

		2	向量式滑差補償。
•	Pr.227 🗲	電壓調整	增減率

這個參數用來設定電壓調整的增減率。

參數的設定以小數點前後來區隔(○○.××)

- ○○=電壓增率的係數
- ××=電壓減率的係數

數字設定越大代表電壓增減的速率越快。

【範例】

當 Pr.221=2, 且設定 Pr.225: 電機額定功因=0.85

當電機無載運行時,驅動器會自動將輸出電壓降低,降低輸出電流,以減少電機的發熱量,當加載或卸 載時,驅動器將會依照 Pr.227 設定值來進行電壓的增減。

為向量式滑差補償的功能

10.9 頻率設定參數群組

● Pr.260 → 最大頻率

設定馬達頻率的上限值,請依照馬達製造商提供的資料設定。

● Pr.268 → 面板 AIP 類比輸入

顯示由控制面板 VR 的 A/D 值。

● Pr.269 → 頻率命令觀測値

這個參數顯示驅動器在控制過程中,實際接收到並正在執行的頻率命令值(hz)。

- Pr.270 → 速度 0 頻率設定
- Pr.271 → 速度 1 頻率設定
- Pr.272 → 速度 2 頻率設定
- Pr.273 → 速度 3 頻率設定
- Pr.274 → 速度 4 頻率設定
- Pr.275 → 速度 5 頻率設定
- Pr.276 → 速度 6 頻率設定
- Pr.277 → 速度 7 頻率設定

Pr.270~Pr.277 可以設定 8 組不同的速定設定值,所有 8 組設定值都可以數位輸入端子(Dlx)來切 換選擇任意的頻率設定值做為馬達的運轉速度命令。

【注意】Pr.270~Pr.277 的設定要能夠被選用,必須設定 Pr.278=0 才有效。

● Pr.278 → 速度命令來源選擇

設定値	說明
0	選擇從 Pr.270 ~ Pr.277 設定值作為速度來源。
1	選擇從 Al1 輸入速度指令來源。
3~18	為保留選項,使用者勿選用。
20	選擇從 AIP 輸入(R Panel 上的旋鈕)

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

10.10 加速/減速及 S 曲線參數群組

● Pr.110 → 運轉方向限制

設定値	說明
0	允許正轉以及逆轉操作。
1	只允許正轉,當下達反轉命令時相當於停止命令。
2	只允許反轉,當下達正轉命令時相當於停止命令。

- Pr.266 → 直流煞車開始頻率
 設定開始煞車的頻率
- Pr.267 → 直流煞車電流設定



範例:

設定 Pr.266=10,當頻率下降到 10Hz 時,變頻器開始釋放電流來煞車, 煞車電流的大小由 Pr.267 來決定,煞車電流為(Pr.267 X Pr.210)。 Pr.291 為設定煞車保持的時間

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

- Pr.283 → V/F 加速斜率第 1 組(0Hz ~ 基底頻率)
 設定運轉頻率由 0Hz 上升到基底頻率所需要的時間;單位:秒。
- Pr.284 → V/F 減速斜率第1組(基底頻率 ~ 0Hz)
 設定運轉頻率由基底頻率下降到0Hz 所需要的時間;單位:秒。



依據上圖說明如下:

基底頻率設定為 60Hz,Pr.283 加速時間=8.00 秒,Pr.284=10.00 秒。 圖中的加速度斜率是 60Hz / 8 秒,減速度斜率是 60Hz / 10 秒。 因此,從 0Hz→90Hz 總共需要 8+4=12 秒;從 90Hz→0Hz 總共需要 10+5=15 秒。

advance your life

- Pr.285 → S 曲線時間 T1(加速開始)
- Pr.286 **→** S 曲線時間 T2(加速完成)
- Pr.287 → S 曲線時間 T3(減速開始)
- ▶ Pr.288 → S 曲線時間 T4(減速完成)

S 曲線的特性可降低機器於啟動和停止時產生的震動;設定的時間愈長,延緩的效果愈明顯,因速度 變動造成的振動越小,但相對的也延長了加速或減速的整體時間。



範例:以下說明設定了 S 曲線時間後,整體加速時間會如何變化。



若設定加速時間於參數 Pr.283(加速時間)=1.00 (Sec/Krpm)。 又設定了 Pr.285(S 曲線時間 T1)=1.00 (Sec); Pr.286(S 曲線時間 T2)=1.00 (Sec)。 圖中 Ta 為總加速時間 =(0.5 x S 曲線時間 T1) + (加速時間) + (0.5 x S 曲線時間 T2)= 2(sec)。

● Pr.289 → 啟動模式選擇

設定値	說明
0	由零速啟動。
1	預先偵測電機轉速,直接由該速度再啟動(保留)
2	預先注入直流煞車,再由零速啟動

- Pr.290 → 延遲啟動時間 設定延遲啟動時間
- Pr.291 **→** 煞車保持時間

此參數可設定在減速停止後執行煞車保持的時間。參考下圖說明,當運轉指令結束後,驅動器即減速 停止,停止到 0Hz 後,就開始做直流煞車的動作,並保持此參數設定的時間後才結束。



Pr.358 → Clamp Level
 設定値為過電流抑制層級,設定範圍為 0 ~ 300 %的馬達電流

- Pr.359 → Clamp Time (=0, no clamp)
 設定值為過電流抑制時間,單位為 ms 當設定值=0,不執行電流抑制。
- Pr.459 → 停止模式選擇

設定値	說明
0	減速停止
1	自由運轉停止

10.10A 電壓/頻率參數群組

● Pr. 259 → V/F 驅線樣式選擇

此參數為設定 V/F 曲線的樣式選擇

設定値	說明			
0	標準 V/F 模式(Pr.260~Pr.265)			
2	多段 V/F 模式(Pr.264~Pr.497)			

● Pr. 260 → 最大頻率

此參數為設定 V/F 運行的最大頻率

- Pr. 261 → 最大電壓
 此參數為設定 V/F 運行的最大電壓
 Pr. 262 → 基底頻率
 - 此參數為設定 V/F 運行的基底頻率 Pr. 263 → 基底電壓

此參數為設定 V/F 運行的基底電壓

- Pr. 264 → 開始頻率
 此參數為設定 V/F 運行的基底電壓
- Pr. 265 → 轉矩補償電壓
 此參數為設定 V/F 運行的轉矩補償電壓

【範例】



JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

- Pr. 490 → 第一折點頻率 此參數為設定多段 V/F 曲線的第一個轉折點頻率
 Pr. 491 → 第一折點電壓 此參數為設定多段 V/F 曲線的第一個轉折點電壓
 Pr. 492 → 第二折點頻率 此參數為設定多段 V/F 曲線的第二個轉折點頻率
 Pr. 493 → 第二折點電壓 此參數為設定多段 V/F 曲線的第二個轉折點電壓
 Pr. 494 → 第三折點頻率 此參數為設定多段 V/F 曲線的第三個轉折點頻率
 Pr. 495 → 第三折點電壓 此參數為設定多段 V/F 曲線的第三個轉折點電壓
- Pr. 496 → 第四折點頻率 此參數為設定多段 V/F 曲線的第四個轉折點頻率
- Pr. 497 → 第四折點電壓

此參數為設定多段 V/F 曲線的第四個轉折點電壓



● Pr. 498 → AVR 穩壓功能

此參數為設開啟或關閉 AVR 穩壓功能

設定値	說明
0	關閉 AVR 穩壓功能
1	開啟 AVR 穩壓功能

advance your life

10.11 DC-BUS 校正群組

● Pr.131 → 直流電壓顯示增益

修正輸入電壓顯示值使符合實際的輸入電壓。

【注意】此參數在出廠時已經校正設定,使用者不需再做校正。

【警告】此參數會影響內部各項有關於電壓方面的保護内設位準,因此,若非合格的人員來處理或經 過適當的指示,而任意修改有可能導致驅動器損害。

設定方式:

- 1. 首先將參數 Pr.131(直流電壓顯示增益)設訂為 100。
- 2. 從參數 Pr.132(電容器直流電壓電壓)讀出目前的電壓讀值;假設讀出的數值是 290(Vdc)。
- 3. 以適合的設備(例如電壓表)量測正確的輸入電壓。
- 4. 假設量測到的電壓値為 220Vac。
- 5. 需換算為直流電壓值→220 x 1.414=311(Vdc)。
- 6. 需輸入參數 Pr.131(直流電壓顯示增益)的校正値是→311/290 x 100(%) = 107(%)

● Pr.132 → 電容器直流電壓電壓

顯示電容器上的直流電壓值; Vdc = 1.414 * Vac(輸入電壓)。

● Pr.151 → 煞車放電過久保護時間

此參數可設定煞車放電過久保護時間,防止因特殊環境因素使得煞車放電時間過久損壞放電電阻,當 煞車時間大於設定的時間,驅動器將會跳脫並以故障警告方式顯示 Od。

【注意】當 Pr.132 > (Pr.130 x 1.17)時,就會開始啟動煞車放電功能。

(Pr.130 x 117%) < 煞車動作電壓 <(Pr.130 x 130%) 。

● Pr.159 → UP 低電壓自動恢復

此參數可設定當 UP 低電壓故障時,可啟動啟動或關閉:UP 自動恢復

設定値	說明
0	關閉 UP 自動恢復
1	啟動 UP 自動恢復

10.12 溫度偵測與校正參數群組

● Pr.140 → 散熱片溫度

本驅動器散熱器上有裝置溫度偵測器,此參數可顯示偵測到的溫度。

● Pr.150 → 設定過熱跳脫溫度 當 Pr.140 顯示的溫度超過此參數的設定時,驅動器會以 OH 跳脫。

10.13 風扇偵測與設定參數群組

● Pr.146 → 風扇控制選擇

設定値	說明
0	依據散熱片上的溫度狀況,自動控制風扇運轉。
1	強制讓風扇運轉。

Pr.146=0 時, 散熱片溫度≧40℃時, 風扇運轉, 當散熱片溫度降到≦35℃時, 風扇即停止轉動; Pr.146=1 時, 風扇將被強制連續運轉。

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

10.14 KTY 84/130 溫度偵測模組

- Pr.170 → KTY1 溫度顯示
- Pr.360 → KTY2 溫度顯示
- Pr.363 → KTY3 溫度顯示
 顯示 KTY 溫度檢知器的量測値;單位:DegC。
- Pr.171 → KTY1 溫度校正係數
- Pr.361 → KTY2 溫度校正係數
- Pr.364 → KTY3 溫度校正係數 設定 KTY 溫度校正係數,用來校正溫度的顯示值。
- Pr.172 → KTY1 警報溫度設定値(DOx(58))
- Pr.362 → KTY2 警報溫度設定値(DOx(58))
- Pr.365 → KTY3 警報溫度設定値(DOx(58))
 設定 KTY 報溫度設定値;單位:DegC。
- 【注意】 由於基板摽示錯誤,Pr.170 KTY1 溫度顯示,為機板接線端子 KT3+,KT3-所偵測的溫度 由於基板摽是錯誤,Pr.360 KTY2 溫度顯示,為機板接線端子 KT1+,KT1-所偵測的溫度 由於基板摽是錯誤,Pr.363 KTY3 溫度顯示,為機板接線端子 KT2+,KT2-所偵測的溫度

advance your life



11. 數位輸入端子功能選擇

【注意】Version:代表必須是>=該版本以上才有該項功能。例:CA23 → C=2012 年/ A=10 月/23 日

選擇功能		功	能	說	明	Version	參考章節
006	OH 馬達過熱保護(A 接點)						
007	/OH 馬達過熱保護(B 接點)						
010	速度選擇位元 0						
011	速度選擇位元 1				8 Speed Select		
012	速度選擇位元 2						
023	RESET						
060	TA-計時器 A 啟動輸入			12.1			
061	TB-計時器 A 啟動輸入				15.1		
096	軸數選擇 SW0 F216						
097	軸數選擇 SW1 F216 F216						
098	軸數選擇 SW2 F216						
213	正轉運轉						
214	反轉運轉						
215	正轉寸動						
216	反轉寸動						

● Dlx_Select → 000, 無功能

當設定為 Dlx(0)不管輸入端子的狀況如何都不會反應。

● Dlx_Select → 006,馬達過熱保護(A 接點)

此功能可外接過熱保護開關(A 接點或常開型)或輸入過熱保護信號(低電位動作 Low Active),當信號動作時,驅動器會顯示 OH 跳脫保護。

● Dlx_Select → 007,馬達過熱保護(B 接點) 此功能可外接過熱保護開關(B 接點或常閉型)或輸入過熱保護信號(高電位動作 High Active),當信號動作時,驅動器會顯示 OH 跳脫保護

- Dlx_Select → 010,速度選擇位元0
- Dlx_Select → 011 [,] 速度選擇位元 1
- Dlx_Select **→** 012 [,]速度選擇位元 2

以上三組功能是用來作為 8 段預設速度的選擇開關。在 Pr.270 ~ Pr.277 裡設定預存的運 轉速度,再設定 Pr.278=0 選擇速度來源是 Pr.270 ~ Pr.277 的資料,即可以此開關功能 選擇所要的速度。

SW0~SW2的控制方式如下表:

參數 速度來源端子功能		速度選擇 SW2	速度選擇 SW1	速度選擇 SW0	14 =+
		DIx(12)	DIx(11)	DIx(10)	PIY 6±
270	速度0頻率設定値	0	0	0	
271	速度1頻率設定値	0	0	1	
272	速度 2 頻率設定値	0	1	0	
273	速度 3 頻率設定値	0	1	1	0:DI 沒有動作
274	速度 4 頻率設定値	1	0	0	1:DI 有動作
275	速度 5 頻率設定値	1	0	1	
276	速度 6 頻率設定値	1	1	0	
277	速度7頻率設定値	1	1	1	

● Dlx_Select → 023,復歸

輸入端子如果選擇本功能,則可以藉由端子輸入的動作來執行驅動器復歸。 【注意】此功能不能用於虛擬輸入端子,必須設定在有實際硬體的數位輸入點。

- Dlx_Select → 096, 軸數選擇 SW0
- Dlx_Select → 097,軸數選擇 SW1
- Dlx_Select → 098,軸數選擇 SW2

AXES	SW0	SW1	SW2
8	OFF	OFF	OFF
1	ON	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF
3	ON	ON	OFF
4	OFF	OFF	ON
5	ON	OFF	ON
6	OFF	ON	ON
7	ON	ON	ON

advance your life

- Dlx_Select → 213,正轉運轉
- Dlx_Select → 214,反轉運轉



- Dlx _ Select → 215,正轉寸動
- Dlx_Select → 216,反轉寸動

當該端子 ON 時,為正轉寸動運轉 / 反轉寸動運轉。

12. 數位輸出端子功能選擇

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

【注意】Version:代表必須是>=該版本以上才有該項功能。例:CA23 → C=2012 年/ A=10 月/23 日

選擇功能	功能說明	Version	參考章節		
000	關閉				
001	啟動				
002	運轉中				
003	OL 警告輸出(電子式熱電驛>50%)				
004	故障中				
005	無故障				
006	正轉中且速度 >= Pr.206				
007	反轉中且速度 >= Pr.206		12 /		
009	SPZ 輸出速度 <= Pr.206		13.4		
010	NSPZ 輸出速度 > Pr.206				
012	SPA:速度到達(Pr.19:實際轉速-設定轉速) < Pr.208				
013	SPNA:速度未到達(Pr.19:實際轉速-設定轉速) >= Pr.208				
014	SPO 輸出速度 >= (Pr.207 + Pr.208)				
015	SPU 輸出速度 <= (Pr.207 - Pr.208)				
016	SPE 輸出速度與參考値 Pr.207 之偏差 < Pr.208				
088	ACC 加速中				
089	DEC 減速中				
104	計時器 A 的"Q"輸出				
105	計時器 A 的"/Q"輸出				
106	計時器 B 的″Q″輸出				
107	計時器 B 的"/Q"輸出				
209	SPZ(HZOUT<=Pr.256)				
210	SPNZ(HZOUT>Pr.256)				
211	SPA(HZOUT-HZ setting)<=Pr.257				
212	SPNA(HZOUT-HZ setting)>Pr.257				

DOx Select → 000, 關閉 當選擇此功能時,輸出為 OFF 狀態。 DOx_Select → 001, 啟動 當選擇此功能時,輸出為 ON 狀態。 *以上兩個功能可以讓使用者透過參數的設定強制對於 DO 輸出做控制。 DOx_Select → 002,運轉中 驅動器運轉中且無故障時:輸出為 ON 狀態; 若驅動器沒有運轉: 輸出為 OFF 狀態。 DOx Select → 003, OL 警告輸出(電子式熱電驛>50%) 當到達熱電驛動作時間(Pr.215)的 50%,輸出為 ON 狀態。 DOx_Select → 004,故障中 驅動器正常時: 輸出為 OFF 狀態; 若驅動器有故障時:輸出為 ON 狀態。 DOx_Select → 005, 無故障 驅動器正常時: 輸出為 ON 狀態; 若驅動器有故障時:輸出為 OFF 狀態。 DOx_Select → 006, 正轉中且速度 >= Pr.206 當選擇此功能時,當驅動器輸出為正轉時且速度高於 Pr.206 時該端子輸出 ON。 DOx_Select → 007,反轉中且速度 >= Pr.206 當選擇此功能時,當驅動器輸出為反轉時且速度高於 Pr.206 時該端子輸出 ON。 DOx_Select → 085, 扭力超出警告(Over Torque warning) 當驅動器輸出扭力超過參數 Pr.095(扭力比較設定值), 即輸出信號。 DOx_Select → 088,加速中 當驅動器馬達加速中輸出。 DOx_Select → 089, 減速中 當驅動器馬達減速中輸出。 DOx_Select → 097, ABS(AI2 百分比觀測値)> AI2 百分比比較值 當 AI2 百分比觀測値(Pr.485)> AI2 百分比比較値(Pr.487)時輸出 DOx_Select → 098, ABS(AI1 百分比觀測値)> AI1 百分比比較值 當 Al1 百分比觀測値(Pr.234)> Al1 百分比比較値(Pr.488)時輸出

advance your life

13.3 計時器(Timer)功能說明

13.3.1 計時器功能相關參數說明

驅動器内含兩組計時器(計時器 A、計時器 B);應用於計時器的相關參數及功能說明如下:

● Pr.249 → 計時器 A, 類型設定

可由參數 Pr.249 設定 TIMER A 的模式。

設定値	說明
0	計時器 A 延時斷路模式 (Delay Off Mode)
1	計時器 A 延時閉合模式 (Delay On Mode)
2	計時器 A 自動開閉循環模式 (Auto On/Off Mode)

- Pr.250 🗲 計時器 A,T1 時間設定。
- Pr.251 → 計時器 A,T2 時間設定。
- Pr.252 → 計數器 B,類型設定

可由參數 Pr.252 設定 TIMER-B 的模式。

設定値	說明
0	計時器 B 延時斷路模式(Delay Off Mode)
1	計時器 B 延時閉合模式(Delay On Mode)
2	計時器 B 自動開閉循環模式(Auto On/Off Mode)

- Pr.253 → 計時器 B,T1 時間設定。
- Pr.254 → 計時器 B, T2 時間設定。

13.3.2 計時器功能相關數位輸入

- Dlx_Select → 60,計時器A: 啟動輸入
- Dlx_Select → 61, 計時器 B: 啟動輸入

13.3.3 計時器功能相關數位輸出

- DOx_Select **→** 104 [,]TA 計時器 A:″ Q″ 輸出
- DOx_Select → 105[,] TA 計時器 A:″/Q″ 輸出
- DOx_Select → 106, TB 計時器 B:″Q″輸出
- DOx_Select → 107 · TB 計時器 B:"/Q"輸出

使用說明:

内含的兩組計時器,使用方式相同,每一組都有獨立設定用的參數;詳細使用設定步驟如下: 以參數 Pr.249 定義計時器 A 的類型設定;以參數 Pr.252 定義計時器 B 的類型設定。 以參數 Pr.250 及 Pr.251 設定計時器 A 的動作時間;以參數 Pr.253 及 Pr.254 設定計時器 B 的動作時間。 指定 DI 作為計時器 A 或計時器 B 的啟動信號輸入埠。 指定 DO 作為計時器 A 或計時器 B 動作信號的輸出埠。

13.3.4 計時器功能-延時斷路模式 (Delay Off Mode)

範例:延時斷路模式 (Delay Off Mode)



13.3.5 計時器功能-延時閉合模式 (Delay On Mode)



範例:延時閉合模式 (Delay On Mode)

13.3.6 計時器功能-自動開關循環模式 (Auto On / Off Mode)

範例:自動開閉循環模式 (Auto On/Off Mode)



advance your life

13.4 速度比較模組相關說明

13.4.1 速度比較器功能相關參數

- Pr.206 → 零速比較準位
- Pr.207 → 速度到達設定値
- Pr.208 → 速度到達範圍
- Pr.222 → 速度濾波參數(For DOx)
 此參數決定速度的濾波係數,當濾波係數愈大,則速度的平穩度愈高。
 【注意】【Version=CB16】:此功能僅適用於 CB16 以上的版本

13.4.2 速度比較模組相關數位輸入

13.4.3 速度比較模組相關數位輸出

- DOx_Select → 006,正轉中且速度 >= Pr.206
 選擇本功能,當驅動器輸出為正轉時且速度高於 Pr.206 時該端子輸出 ON。
 【注意】此功能輸出受 Pr.222:速度濾波參數(For DOx)的影響。
- DOx_Select → 007,反轉中且速度 >= Pr.206
 選擇本功能,當驅動器輸出為反轉時且速度高於 Pr.206 時該端子輸出 ON。
 【注意】此功能輸出受 Pr.222:速度濾波參數(For DOx)的影響。
- DOx_Select → 009, SPZ, ABS(轉速), <= Pr.206
 選擇此模式時,該端子在驅動器的輸出轉速<= Pr.206 時,該端子輸出 ON。
 【注意】此功能輸出受 Pr.222: 速度濾波參數(For DOx)的影響。
- DOx_Select → 010, NSPZ, ABS(轉速), > Pr.206

當輸出端子功能選擇此模式時,該端子在驅動器的輸出轉速 > Pr.206 時,該端子輸出 ON。



- DOx_Select → 012, SPA:速度到達(Pr.19: 實際轉速-設定轉速) < Pr.208
 當輸出端子功能選擇此模式時,功能為 SPA(Speed Arrive:速度到達)
 該端子在必須啟動正轉 or 反轉之狀態,目當驅動器的
 Pr.19: 實際轉速 設定轉速 < Pr.208 時,該端子輸出 ON。
 DOx_Select → 013, SPNA:速度未到達(Pr.19: 實際轉速-設定轉速) >= Pr.208
- DOX_Select 013, SFNA.还度不到建(F1.19、貨除轉速-設定轉速) >= F1.208 當輸出端子功能選擇此模式時,功能為 SPNA(Speed Not Arrive:速度未到達) 該端子在必須啟動正轉 or 反轉之狀態,且當驅動器的 Pr.19:實際轉速 - 設定轉速 >= Pr.208 時,該端子輸出 ON。

- DOx_Select → 014, SPO, ABS 輸出速度(絶對値)>=(Pr.207 + Pr.208)
- DOx_Select → 015, SPU, ABS 輸出速度(絶對値)<=(Pr.207 Pr.208)
- DOx_Select → 016, SPE, ABS 輸出速度(絶對値)與參考值 Pr.207 之偏差 < Pr.208



advance your life

13.5 頻率比較模組相關說明

- DOx_Select → 209, SPZ,輸出頻率(絶對值)<=(Pr.256)
- DOx_Select → 210, SPNZ, 輸出速度(絶對値)>(Pr.256)



- DOx_Select → 211 · SPA(HZOUT-HZ setting)<=Pr.257)
- DOx_Select → 212 · SPAZ(HZOUT-HZ setting)>Pr.257)



17. 操作設定器

17.2 R-PANEL

在操作面板上共有 5 位數字的七段顯示器、6 個 LED、8 個按鍵及 1 個電位器(AIP)。下列將說明 4 種操作模式: 17.2.1 控制模式【CTL MODE】



按"CTL/MON"鍵,即可在"控制模式"或"監視模式"二者選一。 按"CTL/MON"鍵之後,若"RPM"和"I"LED 都不亮,即表示驅動器在 "控制模式"中,使用者可以直接控制馬達轉動之方向及調整運轉速度。 按鍵功能及電位器分述如下: 【AIP 電位器】:操作面板上 VR 旋轉產生電壓給 CPU 解析,解析度為 0~4095(12 bits) 【FWD 鍵】: 控制驅動器正轉 (驅動器送通信命令:DI5 ON;DI6 OFF) 【REV 鍵】: .控制驅動器逆轉. (驅動器送通信命令:DI5 OFF;DI6 ON) 【STOP 鍵】: 停止驅動器運轉 (驅動器送通信命令:DI5 OFF;DI6 OFF)

17.2.2 監視模式 【MON MODE】

按"CTL/MON"鍵, 即可在"控制模式"或"監視模式"二者選一.

連續按"CTL/MON"鍵,若"RPM"亮,即表示驅動器在"監視運轉模式"中,使用者可以很容易監視兩種運轉資料

(如"運轉速度 RPM "及"輸出電流 I"等資料), 而且可控制驅動器正轉、反轉及停止。

【注意】:『當 R-PANEL 連接對象為:JMD-SERIES-DRIVER』

- "RPM"燈不亮,"I" 燈不亮,驅動器處於"控制模式",且七段顯示器顯示轉速資料 (面板監測參數:Pr.056: RPM)。
- "RPM"燈亮,驅動器處於"監視模式",目七段顯示器顯示"RPM"資料 (面板監測參數:Pr.056:RPM)。
- "I" 燈亮, 驅動器處於"監視模式", 且七段顯示器顯示"I" 資料 (面板監測參數: Pr.018: I_RMS(Ampere))。 【注意】:『當 R-PANEL 連接對象為: IRIS-SERIES-DRIVER』
- "RPM"燈不亮,"I" 燈不亮,驅動器處於"控制模式",且七段顯示器顯示轉速資料 (面板監測參數:Pr.019: RPM)。
- "RPM"燈亮,驅動器處於"監視模式",且七段顯示器顯示"RPM"資料 (面板監測參數:Pr.019:RPM)。
- "I" 燈亮,驅動器處於"監視模式",且七段顯示器顯示"I" 資料 (面板監測參數: Pr.204: AMP(%))。 按鍵功能分述如下:
- 【 FWD 鍵】:用於控制驅動器正轉 (驅動器送通信命令:DI5 ON ; DI6 OFF)
- 【 REV 鍵 】:用於控制驅動器逆轉 (驅動器送通信命令:DI5 OFF;DI6 ON)
- 【STOP 鍵】: 用於停止驅動器運轉 (驅動器送通信命令:DI5 OFF; DI6 OFF)
- 【 ▲鍵 】: 用於選擇另一組選定的資料。
- 【 ▼鍵 】: 用於選擇另一組選定的資料。

17.2.3 參數修改模式 【PAR MODE】
按"PAR/ALM"鍵,即可在"參數修改模式"或"故障顯示模式"中切換。
按"PAR/ALM"鍵之後,如七段顯示器顯示"Pr.nnn",則驅動器為處於"參數修改模式"
中, "RPM"和"I" 燈必定同時點亮。
使用者可修改或是監看所有內部參數。操作步驟如下:
【步驟 1】:按"PAR/ALM"鍵,七段顯示器顯示"Pr.nnn",(nnn 為參數號碼 000~999)。
【步驟 2】:按▲ 或▼ 鍵選擇所要參數號碼,按"STOP"鍵移動游標位置,選擇欲更改之數字。
【步驟 3】:按"RD/WT"鍵以便讀取特定參數的內容值,七段顯示器如今已顯示參數內容值。
【步驟 4】:按▲或▼鍵以修改參數值,按"STOP"鍵可移動游標位置,選擇欲更改之數字。
【步驟 5】:再按"RD/WT"鍵把數值寫入。
如欲修改其他參數,重覆步驟 1~5。

17.2.4 故障顯示模式 【ALM MODE】

按"PAR/ALM"鍵, 即可在"參數修改模式"及"故障顯示模式"中切換。 連續按"PAR/ALM"鍵之後,如七段顯示器顯示"A0-xx",驅動器即處於"故障顯示模式"中,使用者可以監 看最 近四次故障狀態或執行復歸功能。

- 若處於"故障顯示模式":按▲或▼鍵可以選擇觀看最近四次故障原因。
- 若處於"故障顯示模式":按"STOP/RESET"鍵,驅動器將執行復歸功能

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP. advance your life 17.2.5 【單位元: Single-Word】/【雙位元: Double-Word】的參數讀寫 【當該參數屬於單位元: Single-Word 狀態顯示】 RPM I FWD REV * 當使用 R-PANEL 連線 JMD-SERVO 當按"PAR/ALM"進入參數編輯模式後,使用▲或▼鍵到指定參數時, 8.8.8.8.8. H 按"RD/WT"讀取後,讀取到該參數的值。 1 若該參數是屬於【Single Word 單位元】,顯示將如左圖所示 若想編輯參數值,可▲ 或▼ 鍵, "STOP"鍵更改數值,此時的數字 PAR CTL ALM MON 狀態是亮滅交替,屬於使用者希望填入的數值。 使用者希望填入的數值決定後,請按"RD/WT"寫入,此時的數字 狀態是穩定點亮,代表希望填入的數值已經寫入驅動器。 FWD STOP REV RESET 【當該參數屬於雙位元: Double-Word 低位元狀態顯示】 RPM I FWD REV * 當使用 R-PANEL 連線 JMD-SERVO 當按"PAR/ALM"進入參數編輯模式後,使用▲或▼鍵到指定參數時, .8.8.8.8.8. H 按"RD/WT"讀取後,讀取到該參數的值。 若該參數是屬於【Double Word 的低位元】,顯示將如左圖所示 若在此狀態,想要切換成【Double Word 的高位元】請按【FWD 鍵】 PAR CTL ALM MON 【低位元】想切換【高位元】請按【FWD 鍵】 【高位元】想切換【低位元】請按【REV 鍵】 . RD 若想編輯參數值,可▲ 或▼ 鍵, "STOP"鍵更改數值,此時的數字 FWD WT 狀態是亮滅交替,屬於使用者希望填入的數值。 使用者希望填入的數值決定後,請按"RD/WT"寫入,此時的數字 STOP REV RESET 狀態是穩定點亮,代表希望填入的數值已經寫入驅動器。 【當該參數屬於雙位元:Double-Word 高位元狀態顯示】 RPM I FWD REV * 當使用 R-PANEL 連線 JMD-SERVO 當按"PAR/ALM"進入參數編輯模式後,使用▲或▼鍵到指定參數時, * 8.8.8.8.8. 按"RD/WT"讀取後,讀取到該參數的值。 若該參數是屬於【Double Word 的高位元】,顯示將如左圖所示 若在此狀態,想要切換成【Double Word 的低位元】請按【REV 鍵】 PAR CTL

● 【低位元】想切換【高位元】請按【FWD 鍵】

ALM

RD

W/T

STOP

RESET

MON

FWD

REV

- 【高位元】想切換【低位元】請按【REV 鍵】
- 若想編輯參數值,可▲ 或▼ 鍵, "STOP"鍵更改數值,此時的數字 狀態是亮滅交替,屬於使用者希望填入的數值。
- 使用者希望填入的數值決定後,請按**"RD/WT"**寫入,此時的數字 狀態是穩定點亮,代表希望填入的數值已經寫入驅動器。

advance your life

17.2.6 【單位元:Single-Word】/【雙位元:Double-Word】的參數讀寫



17.2.7 故障顯示模式 【ALM MODE】的故障說明

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

故障訊息	故障說明				
A0 - no	A0 — no → 沒有故障				
-	顯示 no 表示沒有故障				
A0 - PG	A0 — PG → PG 回授故障				
	顯示 PG 表示馬達回授編碼器信號錯誤				
A0 — SF	A0 — SE → 記憶體異常。				
//0 52	顯示 SE 表示 EEPROM 記憶體反應異常				
۵0 — FS	A0 — ES → 緊急停止				
	顯示 ES 表示有外部信號命令驅動器緊急停止,並在完成停止和煞車動作後立刻顯示此信息。				
	A0 — Od → 放電持續時間過久				
	顯示 Od 表示放電迴路持續動作時間超過(煞車放電過久保護時間)。				
	A0 - OL → 馬達過載				
A0 - OL	顯示 OL 表示馬達過載;馬達過載保護是由驅動器内含的電子式熱電驛依照設定的反應時間保				
	護,當計算的積熱累計量超過即跳脫,並顯示此信息。 				
۵0 - FI	A0 — EL → 馬達相電流差異過大				
	顯示 EL 表示馬達相電流超過 Pr.240 相電流差異容忍度的設定;。				
۵0 - OH	A0 – OH → 散熱片過熱				
	顯示 OH 表示驅動器散熱片溫度超過臨界保護值				
40 - OP	A0-OP → 過電壓				
	顯示 OP 表示驅動器偵測到電容上的直流電壓過高而跳脫保護				
	A0-UP → 低電壓				
AUTOR	顯示 UP 表示驅動器偵測到電容上的直流電壓過低而跳脫保護檢查供電系統是否正常				
A0 - OC	A0 - OC → 過電流				
	顯示 OC 表示驅動器偵測到輸出電流超過額定保護值而跳脫				
۸0 — Er	A0 — Er. → 通信失敗				
	顯示 Er. 表示 R-PANEL 與驅動器溝通失敗				
A0 — dr.	A0—dr. → 驅動器 Master & Slave CPU 溝通失敗【僅 Jupiter Series 適用】				
	顯示 dr. 表示驅動器 Master & Slave CPU 溝通失敗				

17.2.8 【線材定義】

JAM SC-5P 接頭定義:

Pin5 Pin1

PIN1	5V
PIN2	0V
PIN3	485-A
PIN4	485-B
PIN5	X(NC)

缺口

正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP. 台北縣深坑郷北深路 3 段 266 號 6 樓 TEL:886-2-26646866 FAX:886-2-26644889 <u>http://www.jps.com.tw</u> E-mail:jps.service@jps.com.tw