



VERSION: 2013/7/28





9. 參數介紹	3
9.1 IRIS-PMSV Winder 參數列表	3
11. 數位輸入端子功能選擇	4
11.1 Winder 模式- Dlx 數位輸入端子功能選擇	4
12. 數位輸出端子功能選擇	4
12.1 Winder 模式- DOx 數位輸出端子功能選擇	4
14. Winder 模式 說明	5
14.1 Winder 模式	5
14.1.1 Winder 模式 相關 PAR 參數說明	5
14.1.2 Winder 模式 相關 Dlx 數位輸入	5
14.1.3 Winder 模式 相關 DOx 數位輸出	5
14.1.4 Winder 模式 示意圖	6
14.1.4.1 Winder 模式 應用配線圖	6
14.1.4.2 Winder 模式 接線方塊示意圖	7
14.1.5 Winder 模式 建議設定範例	8
14.1.5.1 Winder 模式 範例	8



<u>9. 參數介紹</u>

9.1 IRIS-PMSV Winder 參數列表

Winder 參數群組 <參考章節->							
參數	名稱	出廠値	下限	上限	單位	類型	GXX-XX
400	Winder:捲軸每轉脈波數	1000) 0	4294967295	Cks/Rev	FR/W;R	
	(Cks Per Revolution)						
402	Winder:Dancer 比較準位(%)	50.00	0.00	100.00	%	R/W;R	
403	Winder:輸出極性	0	0	6		R/W;R	
404	Winder:P 增益	100	0	30000		R/W;R	
408	Winder:直徑取樣時間	50	1	3000	ms	R/W;R	
409	Winder:RPM 門檻	10	1	3000	rpm	R/W;R	
410	Winder:線速度門檻	1	1	3000	Meter/min	R/W;R	
411	Winder:捲繞模式選擇	0	0	3		R/W;R	
112	Winder:主速每轉脈波數	1000	0	4294967295	Cks/Rev	FR/W;R	
412	(Cks Per Revolution)	1000	0				
414	Winder:最小直徑	100	10	65535	mm	FR/W;R	
415	Winder:Jog 寸動速度	100	0	3000	rpm	R/W	
416	Winder:最大捲徑比例	50	10	1000		R/W	
437	Winder:捲繞增益	1000	0	65535	Rpm/Rev	R/W	
438	Winder:捲繞材料延伸係數	100.0	10.0	1000.0	%	R/W	
439	Winder:捲繞材料厚度	0.1	0.00	100.00	mm	FR/W;R	
440	Winder:捲繞線速度	0.0	0.0	6553.5	Meter/min	М	
441	Winder:捲繞預測 Rpm	0.0	0.0	6553.5	rpm	М	
442	Winder:Dancer Rpm	0.0	0.0	6553.5	rpm	М	
443	Winder:實際直徑	0	0	65535	mm	М	
444	Winder:Dancer 誤差	0.00	0.00	655.35		М	
445	Winder:捲繞實際速度	0.0	0.0	6553.5	rpm	М	
448	Winder:捲繞層數	0	0	65535	Layer	М	
449	Winder:捲繞計算半徑	0.0	0.0	6553.5	mm	М	
453	Winder:Winder 取樣時間	50	10	1000	ms	R/W;R	

JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

11. 數位輸入端子功能選擇

11.1 Winder 模式- Dlx 數位輸入端子功能選擇

功能	數 位 輸 入 功 能 說 明	Туре	Version	參考章節
100	Winder:直徑遞增	†		
101	Winder:直徑遞減	\uparrow		
102	Winder:啟動 Winder(Dancer 準位校正後)	\checkmark		
103	Winder:啟動 Winder	\checkmark		
104	Winder:正轉寸動	\checkmark		1/1 1
105	Winder:反轉寸動	\checkmark		14.1
110	Winder:層數遞增	\uparrow		
111	Winder:層數遞減	\uparrow		
112	Winder:層數清除	\uparrow		
220	Winder:主速脈波輸入模擬	\checkmark		

12. 數位輸出端子功能選擇

12.1 Winder 模式-DOx 數位輸出端子功能選擇

功能	數位輸出功能說明	Version	參考章節
120	Winder:Ready 就位		



<u>14. Winder 模式 說明</u>

- 14.1 Winder 模式 說明
 - 14.1.1 Winder 模式 相關 PAR 參數說明
- Pr.394 → 位置回授(mm) 排線軸的位置回授
 - 14.1.2 Winder 模式 相關 Dlx 數位輸入
- Dlx_Select → 100, SPOOL:正轉寸動
 選擇此功能時,當啟動時執行正轉寸動。
 - 14.1.3 Winder 模式 相關 DOx 數位輸出
- DOx_Select → 120, SPOOL: 層數增加一輸出一 20ms 之波寬 選擇此功能時,當排線機每增加一層排線層數時,將輸出一 20ms 波寬信號。



14.1.4 Winder 模式 示意圖

14.1.4.1 Winder 模式 應用配線圖



PS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

advance your life

14.1.4.2 Winder 模式 接線方塊示意圖



JPS 正頻企業股份有限公司 JOINT PEER SYSTEC CORP.

14.1.5 Winder 模式 建議設定範例

14.1.5.1 Winder 模式 範例

設定前注意事項:

- Winder 驅動器需受外部 XY 的信號輸入(計米輪、馬達 Encoder)。
- 驅動器端必需已可以順利進入閉迴路控制,並能正常運轉馬達。 •
- 設定 Pr.400=10000 • 設定 Pr.402=90
- 設定 Pr.403=0.31
- 設定 Pr.404=2.10
- 設定 Pr.408=2000
- 設定 Pr.414=5
- 設定 Pr.278=18
- 設定 Pr.421=5
- 設定 Pr.422=10
- 設定 Pr.423=-10
- 設定 Pr.61=73
- 設定 Pr.62=249
- 設定 Pr.63=104
- 設定 Pr.64=105
- 設定 Pr.65=100
- 設定 Pr.66=101
- 設定 Pr.476=106
- 設定 Pr.111=4
- 設定 Pr.112=124
- 設定 Pr.113=120
- 設定 Pr.166=124
 - ♀ 設定完成後,請執行重置復歸。
 - ☑ 啟動 DI1
 - 个 觸發 DI3
 - 个 觸發 DI4
 - ☑ 外部信號啟動
 - ■ 驅動器尋完原點會依據外部信號的輸入而做動作。
 - 驅動器運轉到設定的距離將會自動反轉回歸。

- → 設定主速編碼器每轉脈波數。
- → 設定橫向移動距離。
- → 設定螺距。
- → 設定排線軸前進的距離。
- → 設定寸動速度。
- → 設定排線方式。
- → 速度命令來源選擇 SPOOL。
- → 設定起始點位置。
- → 設定原點微調量。
- → 設定排線總行程微調量。
- → 設定 DI1 = Cmd-激磁。

→ 驅動器進入激磁狀態。

→ 驅動器觸發啟動尋找原點。

- → 設定 DI2 = Cmd-EMS 緊急停止
- → 設定 DI3 = SPOOL:反轉尋原點命令。
- → 設定 DI4 = SPOOL:反轉原點 Sensor。
- → 設定 DI5 = SPOOL:正轉寸動。
- → 設定 DI6 = SPOOL:反轉寸動。
- → 設定 DI16 = SPOOL: 清除層數計數器。
- → 設定 DO1 = Cmd: Alarm 故障中。
- → 設定 DO2 = SPOOL: 原點及起始點尋找完成。
- → 設定 DO3 = SPOOL: 層數增加一輸出一 20ms 之波寬。
- → 設定 DO16 = SPOOL: 原點及起始點尋找完成。

www.jps.com.tw

→ 驅動器觸發尋找原點完成。 → 外部信號輸入。



www.jps.com.tw